



Utløst brannalarm skal i utgangspunktet aldri nullstilles av andre enn Brannvesenet.

- 1. IKKE rør panelet dersom det er utløst alarm (lyd) i fellesarealer**
- 2. IKKE rør panelet om du ikke er 100% sikker på at det er falsk alarm i din leilighet**
- 3. Har du utløst en branndetektor i din leilighet ved en feil OG de 2 ovenforstående punktene er klarert, så avstilles og tilbakestilles falsk alarm som følger:**
 - Vri nøkkel en ¼ omdreining mot høyre
 - Trykk rød knapp – avstill varsling
 - Trykk og hold grønn knapp til det slutter å summe
- 4. Er du i tvil om noe av det som står ovenfor, - IKKE rør panelet,- VENT til brannvesenet kommer.**

Styret